

King Explorer



机器人快速安装手册





目 录

1 总则2

2. 产品介绍2

2.1. 产品范围2

2.2. 产品外形尺寸说明3

2.3. 产品功能性说明3

2.4. 产品安装说明4

2.5. 安装注意事项5

2.6. 机器人配套电柜面板说明5

3. 产品使用与安全说明6

3.1. 产品的使用说明6

3.2. 产品的安全说明6

4. 附件7

4.1 附件一7

4.2 附件二8



1. 总则

本说明书为金奥博 R-D4-1200B 型号机器人的快速安装、基础使用指南，且针对客户的安装与使用的一款说明文件，该文件仅适用于金奥博 R-D4-1200B 型号的机器人。

在安装、使用机器人之前，请务必熟悉手册的各项内容，了解机器人的基本特性，它将帮助您正确设计机器人的安装与工作环境。

2. 产品介绍

该 R-D4-1200B 为 VelociRaptor(迅猛龙)系列并联机器人，为经过强化设计的经典并联机构型机器人，具有速度快、精度高、刚度大、承载能力强等特点。该机器人适用于工业制造、物流搬运、装配等领域。

该机器人具有以下特点：

- 1. 结构紧凑，占地面积小，安装空间为 1200mm。

民爆等行业。本型号机器人不适用于危险、污染、强腐蚀、高温等环境。

购买本商品包含的内容：

- 1) 机器人本体（主动臂、从动臂、静平台、动平台、电机和减速机等）；
- 2) 机器人电控柜（控制器、驱动器、IO 模块、电源等）；
- 3) 机器人机架（可选购）。

电控柜
编程手册
合格证书
装箱清单

1	
2	机器人电控柜
3	
4	
5	系统操作手册
6	产品出厂合格证
7	发货装箱单



2.2. 产品外形尺寸说明





轻巧，R-D4-1200B 机器人完全采用上置式电机，从而避免了电机和减速机的重量

在动平台上，以能达到更重的负载能力。

完全作用



法兰输出孔位图

安装孔位图

安装高度：机器人原点位置下，工具末端与工作面保留 30~100mm 距离最佳。

输出方式：法兰输出（连接孔 6×M4 深 8）。

输出连接：可根据实际需要定做连接组件。

我们提供了可供参考的连接形式：三角连接。为了适应客户不同的需求，金奥博可提供其它连接方案参考或定做整体机架。

客户根据场地自行设计机器人外框架，请与金奥博联系，我们将为您提供详细的

安装尺寸（如：机器人线缆走向，电控柜最佳摆放位置等）。

此外，金奥博还提供机器人视觉、末端工具等选配件的选型服务，在购买产品时提供



尽量详细的使用环境说明，我们将为您选择最佳的配置方案。




2.5. 安装注意事项

人的安装位置及安装

在您选购金奥博本款机器人时,请结合工作环境合理设计机器





C	电柜指示灯部分（电源、运行、故障）
D	电柜网络接口部分

3.1. 产品的使用说明

是12000 空与机器入的，请配表使用作四配的电行能，并任使用即订键

方法由 $n \times n$ 矩阵 A 得到

地址: 四川省成都市武侯区武侯祠大街261号

问法《石钟记》



业。1) 操作人员必须经过相关技术培训。本手册担任相应的技术培训与指导。此去

作；人士不得触碰操作

相两线制，必须接地；

2) 电源需采用单

须安装安全栅栏，如若需要对机器人进行触碰等近距离接触，必

3) 机器人外围必

动状态，在保证安全的情况下进行；

须停止机器人运动

停止机器人时应远离机器人活动范围，禁止错误操作；

4) 操作者启动和

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博

金奥博


金奥博



4. 附件

4.1 附件一

附件一





4.2 附件二

